



Neue Montierungsanweisung für Hardside-Bezug mit integriertem Liner

Ab sofort berücksichtigen wir bei unserem Bezug mit integriertem Liner, dass die Heizmatten direkt unter der Sicherheitswanne verbaut werden. Wir bereiten dafür das Bezugsunterteil mit einem Schnitt im Corovin vor.

Die Heizmatten können jetzt durch den Schlitz geführt und verlegt werden. Die Sensoren der Elektronik arbeiten dann präziser, und die Heizmatte ist zur Bodenplatte etwas isoliert. Gleichzeitig schützt das Corovin, falls sich Kanten durch Bodenunebenheiten an den Schnittkanten der Bodenplatte ergeben.

Wir bitten Euch, diese veränderte Aufbauanleitung bei Euren Hardside Systemen ab jetzt immer so umzusetzen.

Akva März 2019