

AKVA BENTI

- Zuerst die vier Ecken des Rahmens montieren. Die stärkeren Traversen quer unten und die dünneren Längsträger obendrauf platzieren. Verschrauben Sie zuerst die Träger, die auch Füße aufnehmen. Auf den dünneren Längsträgern werden später die Bodenplatten platziert. Quer- und Längsträger werden anhand Schrauben mit den Füßen zusammengeschraubt. Verwenden Sie die Unterlegscheiben zwischen den Trägern und zwischen Traverse und Fuß. Ziehen Sie alle Schrauben noch nicht ganz fest, damit nachher der Sockel exakt rechtwinklig ausgerichtet werden kann (1). Wenn das Bett mit einem Kopfteil ausgestattet werden soll, werden die Kopfteilhalterungen vor Montage der Beine in die äusseren Seitenteile eingesetzt. In diesem Fall müssen die Endstopfen der Träger entfernt werden. Ein kleinerer Stopfen wird dann in die Kopfteilhalterung eingesetzt.
- Die restlichen Wangen mit oder ohne Füßen montieren (2).
- Kleben Sie die Gummilmembrane auf der äusseren Längsträger (2).
- Alle Schrauben werden jetzt festgezogen und ein eventuelles Kopfteil montiert.
- Platzieren Sie den Sockel in seiner endgültigen Position. Die Stellschrauben unter den Bettbeinen ermöglichen eine waagerechte Platzierung und optimale Gewichtsverteilung (3) auch bei Bodenunebenheiten ($\sim \pm 30$ mm).
- Die Bodenplatten auf dem Benti-Sockel legen und mit den vierbeinigen Steckplatten verbinden. Bei vier-geteilten Bodenplatten muss die Verbindung genau auf der mittleren Traverse verlaufen (4).
- Überprüfen Sie, dass die Bodenplatte an einem eventuellen Kopfende anliegt, oder dass die Bodenplatte einen gleichmäßigen Überstand am Kopf- und Fußende sowie an den Seiten hat.

