

# AKVA BOX (mit Aluminiumsecken)

- Den Sockelrahmen mit Aluminiumecken montieren. Die Eckprofile dabei mit der Hand oder einem Gummihammer vorsichtig seitlich anbringen, vorher leicht verkanten ( 1 ).
- Bei Modellen mit Kopfteil den Kopfteilbeschlag befestigen ( 2 ).
- Die Stabilisatoren im Sockelrahmen gemäß Abbildung ( 3 ) aufstellen.
- Die Zahl der Stabilisatoren hängt von der Breite des Bettes ab ( 4 ).
- Die Bodenplatten auf den Sockelrahmen legen. Die Bodenplatten werden mit den vierbeinigen Steckplatten verbunden ( 5 ).
- Modelle mit Kopfteil: das Kopfteil montieren, indem die Öffnungen am unteren Teil des Kopfteiles über die Beschläge gesetzt werden ( 6 ). Dann das Kopfteil aufstecken.

