

## INSIDE

- Den Sockelrahmen montieren ( 1 ) und ( 2 ): siehe Anleitung für Akva-Sockel.
- Die Klettverschlüsse des Schaumrahmens ( 3 ) und der Bodenplatten werden auf einander platziert und somit verbunden. Die Schaumrahmenkante muss mit der Bodenplattenkante abschließen. Auch die Ecken des Schaumrahmens werden mittels Klettverschluss verbunden.
- Montieren Sie das Bezugsunterteil mit dem AKVA-Logo am Fußende des Bettes ( 4 ). Nehmen Sie das Oberteil ab, setzen Sie die Fixierstifte in die Löcher unten im Bezug, und befestigen Sie sie in den Löchern der Bodenplatte.
- Erst die Schaumrahmenseiten in den Bezug legen ( 5 ) dann das Kopf- und Fussende ( 6 ). Darauf achten, dass auch der im Bezug liegende Schaum bündig zur Bettkante liegt.
- Heizelement(e) einlegen ( 7 ). Ziehen Sie das Kabel zuerst durch den Schaumrahmen, dann das Loch im Bezug und zum Schluss durch die Bodenplatten. Vor der Montage des Heizelements: siehe Anleitung für Akva Vital Electronic Heiz-element.
- Die Sicherheitsfolie montieren ( 9 ). Die Sicherheitsfolie wird in zwei Varianten geliefert – Inliner ( 9.1 ) oder Outliner ( 9.2 )
- Bei Betten mit zwei Wassermatratzen wird der mitgelieferte Schaum- oder Wassertrennkeil in der Mitte des Bettes platziert, wenn die Sicherheitsfolie montiert ist ( 10 ).
- Die Wassermatratze in die Sicherheitsfolie ( 11 ) legen: siehe Anleitung für Wassermatratzen.
- Nach der Wasserauffüllung, Entlüftung und Zugabe von Long Life (Wasserkonditionierer) das Bezugsoberteil auf dem Bezugsunterteil platzieren und den Reißverschluss zumachen ( 11 ): siehe Anleitung für Bezüge.

