

AKVA SOFT / AKVA JUNIOR

- Den Sockelrahmen montieren (1) und (2): siehe Anleitung für Akva-Sockel.
- Montieren Sie das Bezugsunterteil so, dass sich das AKVA-Logo am Fußende befindet (3). Nehmen Sie das Oberteil ab, setzen Sie die Fixierstifte in die Löcher unten im Bezug, und befestigen Sie sie in den Löchern der Bodenplatte.
- Erst die Schaumrahmenseiten in den Bezug legen (4) dann die Schaumrahmenenden (5).
- Heizelement(e) einlegen (6). Ziehen Sie das Kabel zuerst durch den Schaumrahmen, dann das Loch im Bezug und zum Schluss durch die Bodenplatten. Vor der Montage des Heizelements: siehe Anleitung für Akva Vital Electronic Heizelement.
- Die Sicherheitsfolie montieren (8). Die Sicherheitsfolie wird in zwei Varianten geliefert – Inliner 8.1 oder Outliner 8.2.
- Bei Betten mit zwei Wassermatratzen wird der mitgelieferte Schaum- oder Wassertrennkeil in der Mitte des Bettes platziert (9).
- Die Wassermatratze(n) in die Sicherheitsfolie (10) legen: siehe Anleitung für Wassermatratzen.
- Nach der Wasserauffüllung, Entlüftung und Zugabe von Long Life (Wasserkonditionierer) das Bezugsoberteil auf dem Bezugsunterteil platzieren und den Reißverschluss zumachen (11): siehe Anleitung für Bezüge.

