

AKVA DECO

- Montage des Sockels (1) und (2): siehe Anleitung für Akva-Sockel
- Holzrahmen auf die Bodenplatten legen (2). Die Holzrahmen mit Eckbeschlägen miteinander verbinden (3). Die Eckbeschläge erst lose befestigen. Wenn der Rahmen komplett montiert ist, können alle Schrauben nachgezogen werden.
- Bei Stoff- oder Lederbezug: dieser mit Klettverschluss auflegen (4). Die Verbindung des Bezuges muss am Kopfende in der Mitte sein. Die Ecken des Bezuges müssen äußerst genau außen an den Holzrahmenecken angebracht werden. Mit Kopfteil: seien Sie mit dem Anheben der Bodenplatten vorsichtig, wenn der Bezug am Kopfende befestigt wird. Befestigen Sie den Bezug eine Seite nach der anderen mithilfe der Klettverschlüsse.
- Montieren Sie das Bezugsunterteil so, dass sich das AKVA-Logo am Fußende befindet (5). Nehmen Sie das Oberteil ab, setzen Sie die Fixierstifte in die Löcher unten am Bezug, und setzen Sie die Stifte in die Löcher der Bodenplatte.
- Softsiderahmen: Erst die Schaumrahmenseiten in den Bezug legen (6) dann die Kopf- und Fußende-teile (7).
- Heizelement(e) einlegen (8). Ziehen Sie das Kabel zuerst durch den Schaum-rahmen, dann das Loch im Bezug und zum Schluss durch die Bodenplatten. Vor der Montage des Heizelements: siehe Anleitung für Akva Vital Electronic.
- Die Sicherheitsfolie montieren (10). Die Sicherheitsfolie wird in zwei Varianten geliefert – Inliner (10.1) oder Outliner (10.2).
- Bei Betten mit zwei Wassermatratzen wird der Schaum- oder Wassertrennkeil in der Mitte des Bettes platziert, wenn die Sicherheitsfolie montiert ist (11).
- Die Wassermatratze in die Sicherheitsfolie (12) legen: siehe Anleitung für Wassermatratzen
- Nach der Wasserauffüllung, Entlüftung und Zugabe von Long Life (Wasserkonditionierer) das Bezugsoberteil auf dem Bezugsunterteil platzieren und den Reißverschluss zumachen (13): siehe Anleitung für Bezüge.

