

## HARDSIDE

- Den Bezug in den Rahmen legen ( 1 ). Nehmen Sie das Oberteil ab, setzen Sie die Fixierstifte in die Löcher unten am Bezug und setzen Sie die Stifte in die Löcher in der Bodenplatten.
- Heizelement(e) einlegen ( 2 ), das Kabel durch das Loch im Bezugsunterteil und Bodenplatte führen. Lesen Sie vor der Montage des Heizelements bitte die Anleitung für Akva Vital Electronic.
- Die Sicherheitsfolie faltenfrei über das Heizelement ausbreiten ( 3 ).
- Die Wassermatratze in die Sicherheitsfolie legen ( 4 ): siehe Anleitung für Wassermatratze unter Einzelteile.
- Nach der Wasserauffüllung, Entlüftung und Zugabe von Long Life (Wasserkonditionierer) das Bezugsoberteil auf dem Bezugsunterteil platzieren und den Reissverschluss zumachen ( 5 ): siehe Anleitung für Bezüge.

