

AKVA MIRA OHNE KOPFTEIL

- Den Sockelrahmen und Stabilisatoren montieren. Bodenplatten auf den Sockelrahmen legen und verbinden: siehe Anleitung für Akva-Sockel.
- Mira Polsterrahmen montieren, indem Sie erst die Winkelbeschläge lose an die Seitenteile schrauben. Danach die Seitenteile mit dem Fußenderahmen (3 Winkel) lose verbinden. Beschlagsbeutel 3 über der Bodenplatte, Beschlagsbeutel 2 unter der Bodenplatte verwenden.
- Wenn der Rahmen in den Ecken fest angezogen ist, jede Polsterseite und das Kopfteil an den vorgesehenen Aussparungen mit Winkelbeschlägen (Beschlagsbeutel 1) an die Bodenplatte schrauben.
- Montieren Sie die Wassermatratze auf den Bodenplatten im Rahmen: siehe dazu die Anleitung für INSIDE AKVA bzw. HARDSIDE ab Punkt (3). Bei Modell INSIDE werden die unteren Schaumteile (außerhalb des Bezugs) ohne Klettverschluss lose auf die Bodenplatte gelegt.

