

AKVA VEGA

- Die Sockelteile mit Aluminiemecken verbinden (1).
- Modell mit Kopfteil: Montieren Sie die Kopfteilbeschläge am Kopfenteil des Sockels (2).
- Das Kopfteil montieren, indem die Öffnungen am unteren Teil des Kopfteils über die Beschläge gesetzt werden (2) Dann das Kopfteil aufstecken.
- Kopfteil mit integrierten Lampen: diese vom Innenseite des Kopfteils befestigen (2.1). Stromkabel mit dem Netz verbinden.
- Stabilisatoren im Sockelrahmen platzieren: siehe Anleitung für Akva Box Sockel.
- Die Bodenplatten auf den Sockelrahmen legen und mit den vierbeinigen Steckplatten verbinden (3): siehe eventuell Anleitung für Akva Box Sockel.
- Stahlrohrgestell mit den Schrauben zusammenbauen und um den Sockel herum anbringen (4.1).
- Modell mit Kopfteil: Stahlrohrgestell auch für Kopfteil zusammenbauen. Bei Modell ohne Kopfteil: hier sind die Stahlrohrbeine für Kopf- und Fußende identisch (4.2).
- Bevor der gepolsterte Rahmen zusammengebaut wird, werden die verchromte Winkelbeschläge lose in den vorgebohrten Löchern mit Feder und Unterlegscheibe montiert (5).
- Den Vega Rahmen an den Ausfräsungen der Bodenplatten befestigen (6) und mit Winkelbeschlägen zusammenbauen. Die Beschläge erst lose befestigen. Wenn der Rahmen zusammengebaut ist, müssen alle Schrauben nachgezogen werden.
- Das Gestell am gepolsterten Rahmen befestigen, indem es an den kleinen Winkelbeschlägen befestigt wird (6.1). Die Winkelbeschläge können justiert werden, wenn die Beine fest angeschraubt werden.
- Den Rahmen an der Bodenplatte mit Winkelbeschlägen befestigen.
- Montieren Sie das Bezugsunterteil so, dass sich das AKVA-Logo am Fußende befindet (7). Nehmen Sie das Oberteil ab, setzen Sie die Fixierstifte in die Löcher unten am Bezug, und setzen Sie die Stifte in die Löcher der Bodenplatte.
- Erst die Schaumrahmenseiten in den Bezug legen (8) dann die Schaumrahmen-enden (9).
- Heizelement(e) einlegen (10). Ziehen Sie das Kabel zuerst durch den Schaum-rahmen, dann das Loch im Bezug und zum Schluss durch die Bodenplatten. Vor der Montage des Heizelements: siehe Anleitung für Akva Vital Electronic.
- Die Sicherheitsfolie montieren (11).
- Bei Betten mit zwei Wassermatratzen wird der mitgelieferte Schaum- oder Wassertrennkeil in der Mitte des Bettes platziert, wenn die Sicherheitsfolie montiert ist (11).
- Die Wassermatratze(n) in die Sicherheitsfolie (12) legen: siehe Anleitung für Wassermatratzen.
- Nach der Wasserauffüllung, Entlüftung und Zugabe von Long Life (Wasserkonditionierer) das Bezugsoberteil auf dem Bezugsunterteil platzieren und den Reißverschluss zumachen (13): siehe Anleitung für Bezüge.

