

# AKVA BENTI

- Monter først rammens fire sider. De kraftigste vanger placeres på tværs nederst, og længdevangerne fordeles. Tvær- og længdevanger skrues løst sammen ved brug af i alt to spændeskiver (1). Den mindste spændeskive lægges over skruenhullet i den øverste vange, mens den store spændeskive placeres mellem de to vanger (1). Hvis der er hovedgærde til sengen, sættes vangen med hovedgærdebeslaget ind i vangen før montering af benene (1).
- Monter resten af vangerne med eller uden ben (2).
- Gummilisterne monteres på den yderste ramme (2).
- Når soklen er samlet, efterspændes alle skrueene. Monter evt. hovedgærde.
- Placer soklen på den endelige placering. Vandret placering på gulvet og optimal vægtfordeling sikres ved brug af stilleskruerne i bunden af benene (3). Bemærk stilleskruerne bør og kan kun udjævne forskelle på +/- 30 mm.
- Bundpladerne lægges på Benti-rammen og samles med firben (4).
- Kontroller at bundpladen ligger op mod et eventuelt hovedgærde eller, at bundpladen har ens udhæng over hoved- og fodende samt til siderne.

