

AKVA MIRA MED GAVL

- Sokkelramme og stabilisatorer samles. Bundpladen placeres. Se vejledning for Akva Box.
- Monter Mira polsterrammen. Fastgør først vinkelbeslagene løst på sidestykkerne. Skru derefter side- og fodendestykke løst sammen. Beslagspose 3 bruges over bundpladen, beslagspose 2 under bundpladen.
- Placer gavlen på soklen og fastgør denne til rammen med vinkelbeslag. Efterspænd til sidst hjørnerne et ad gangen, start med de inderste skruer.
- Efter hele rammen er fastspændt, fastgøres denne til bundpladen med vinkelbeslag på midten af hver polsterside (beslagspose 1.)
- Gavlen fastgøres med to vinkelbeslag til bundpladen (beslagspose 1)
- Den resterende del af sengen monteres efter anvisningerne til model HARDSIDE eller INSIDE, fra pkt.(3.) Dog skal det underste skum blot lægges på bundpladen uden fastgørelse med velcro.

