

AKVA SOUND

- Sokkelrammen samles med aluminiumshjørner (1).
- Placer stabilisatorerne som vist i vejledning til Akva Box.
- Udskæringen til forstærkeren kan placeres i venstre eller højre side ved hovedgavlen alt efter, hvilken side systemet skal betjenes fra (2).
- Fastgør de medfølgende gummi-strips på både stabilisatorer og sokkelramme, som vil fikse bundpladen (3).
- Vibratorerne er allerede monteret i bundpladerne og næsten klar til brug. Bundpladerne med vibratorenheden placeres i hovedenden, og kablet føres til udskæringen i soklen. Vibratorerne må ikke stå lige oven på stabilisatorerne. (Vibratorerne kommer til at ligge under ryggen).
- Saml stik fra vibratorenhed med stik fra forstærker (4). Skru forstærkerenheden fast i udskæringen. Strømkablet sættes i stikket.
- Afprøv om systemet er rigtig tilsluttet og virker, førend resten af vandsengen bygges op.

NB!

Varmelegemet må ikke placeres over vibratorenhederne.

