

## AKVA ALLROUND

- Monter sokkelramme (1). Se vejledning for Akva sokler.
- Monter Allround-trærammen (2). Gevindestykkerne skrues ca. 4 mm ind i bøsningerne på undersiden af trærammen. Rammen monteres på bundpladen og fastgøres løst med skruer på bagsiden (2.1), herefter kan rammen holde sig selv. Monter vinkelbeslagene løst i de fire hjørner. Efterspænd derefter hjørnerne et ad gangen, og start med de inderste skruer (2.2). Efterspænd skruerne på undersiden af bundpladen.
- Monter bunden af betrækket, så AKVA-logoet placeres i fodenden (3). Tag toppen af, sæt fikseringspadlerne i hullerne i bunden af betrækket, fastgør dem ved at sætte dem i hullerne på bundpladen (3.1).
- Skumrammens sider (4) lægges først i betrækket, herefter lægges skummets ender i (5).
- Varmelegeme(r) lægges på (6). Ledning føres under skumrammen og igennem hullet i betræksbunden og bundpladen som vist på tegning (6.1). Se vejledningen for Akva Vital Electronic varmelegeme før montering af varmelegeme.
- Monter sikkerhedsdugen (7).
- Ved en seng med to vandmadrasser placeres den medfølgende skum- eller vanddivider i sengens midte (8), når sikkerhedsdugen er monteret.
- Vandmadrassen lægges i sikkerhedsdugen (9). Se vejledning for madras.
- Efter påfyldning af vand, udluftning og påfyldning af Long Life (vanddesinfektionsmiddel) lynes betrækkets top på betræksbunden (10). Se i øvrigt vejledning for betræk.

