

AKVA DECO

- Montering af sokkel (1) og (2). Se vejledning for Akva sokler.
- Trærammen lægges på bundpladerne (2). Trærammerne samles med vinkelbeslag (3). Vinkelbeslagene skrues først løst fast i alle fire hjørner. Når rammen er samlet, kan skruerne efterspændes.
- Evt. Deco-beklædningen sættes omkring trærammen (4). Velcrosamlingen skal være i hovedenden. Beklædningens hjørner sættes uden på trærammens hjørner helt nøjagtigt. Hvis der er hovedgærde: vær forsigtig ved løftning af bundplader, når beklædningen fastgøres i hovedenden. Fastgør beklædningen med velcrobånd-det en side ad gangen.
- Monter bunden af betrækket, så Akva-logoet placeres i fodenden (5), tag toppen af, sæt fikseringspadlerne i hullerne i bunden af betrækket, fastgør betrækket ved at sætte padlerne i hullerne på bundpladen.
- Skumrammens sider (6) lægges først i betrækket, herefter lægges skummets ender i (7).
- Varmelegeme(r) lægges på (8). Ledningen føres under skumrammen og igennem hullet i betræksbunden og bundpladen som vist på tegning (9). Se vejledningen for Akva Vital Electronic varmelegeme før montering af varmelegeme.
- Monter sikkerhedsdugen (10). Sikkerhedsdugen leveres i to varianter: inliner (10.1) og outliner (10.2).
- Ved en seng med to vandmadrasser placeres den medfølgende skum- eller vanddivider i sengens midte (11), når sikkerhedsdugen er monteret.
- Vandmadrassen lægges i sikkerhedsdugen (12). Se vejledning for madras.
- Efter påfyldning af vand og Long Life (vaddesinfektionsmiddel) samt udluftning, lynes betrækkets top på betræksbunden (13). Se i øvrigt vejledning for betræk.

