

HARDSIDE

- Monter betrækket i rammen (1). Lyn toppen af, stik fikseringspadlerne igennem hullerne i bunden af betrækket, og sæt dem fast i hullerne på bundpladen.
- Varmelegeme(r) lægges i betrækket (2), ledning føres igennem hullet i betræks-bunden og bundpladen. Se vejledning for Akva Vital Electronic varmelegeme før montering af varmelegeme.
- Monter sikkerhedsdugen (3). Den skal ligge glat hen over varmelegemet.
- Vandmadrassen lægges i sikkerhedsdugen (4). Se vejledning for madrasser under enkeltdele.
- Ved senge med to vandmadrasser placeres den medfølgende divider i midten, når sikkerhedsdugen er monteret.
- Efter påfyldning af vand, udluftning og påfyldning af Long Life (vanddesinfektions-middel), lynes betrækkets top på betræksbunden (5). Se i øvrigt vejledning for betræk.

