

## INSIDE AKVA

- Monter sokkelramme (1) og (2). Se vejledning for Akva sokler.
- Monter skumrammen (3) ved at sætte skumrammens velcrobånd fast på bundpladens velcrobånd. Skumrammens kant skal være lig bundpladens kant. Skumrammens hjørner sættes sammen med velcrobånd.
- Monter bunden af betrækket, så AKVA-logoet placeres i fodenden (4). Tag toppen af, sæt fikseringspadlerne i hullerne i bunden af betrækket, fastgør dem ved at sætte dem i hullerne på bundpladen.
- Skumrammens sider og ender lægges i betrækket (5) og (6).
- Varmelegeme(r) lægges på (7). Ledning føres under skumrammen og igennem hullet i betræksbunden og bundpladen som vist på tegning (8). Se vejledningen for Akva Vital Electronic varmelegeme før montering af varmelegeme.
- Monter sikkerhedsdugen (9). Sikkerhedsdugen leveres i to varianter: inliner 9.1 eller outliner 9.2.
- Ved en seng med to vandmadrasser placeres den medfølgende skum- eller vanddivider i sengens midte (10), når sikkerhedsdugen er monteret.
- Vandmadrassen lægges i sikkerhedsdugen (11). Se vejledning for madras.
- Efter påfyldning af vand, udluftning og påfyldning af Long Life (vanddesinfektionsmiddel) lynes betrækkets top på betrækbunden (12). Se i øvrigt vejledning for betræk.

