

PLEJE / VEDLIGEHOLDELSE / TIPS

AKVA plejemidler

Long Life

Long Life er et desinfektionsmiddel, som holder vandet i madrassen rent. Tilsættes, når vandmadrassen er påfyldt vand. Long Life er virksomt i et år. Ved køb af Long Life udfyldes pleje- og serviceskemaet bagerst i dette hæfte med dato og stempel.

Vinyl Wash

Fjerner urenheder fra vandmadrassens overflade, som rengøres fire gange årligt.

Akva Guard

Påsmøres vandmadrassens overflade efter brug af Vinyl Wash. Akva Guard holder madrassen smidig i længere tid.

Akva Quiet

Fjerner luftbobler fra vandmadrassen og reducerer derved skvulpelyde. Vandmadrassen tømmes for luft, og evt. overskydende luft fjernes derefter ved tilsætning af Akva Quiet.

Air Extractor

Bruges til at tømme vandmadrassen for luft efter opstilling af sengen.

Vedligeholdelse af træramme

Rengøring og pleje af sæbebehandlet bøg

1. En spiseskefuld sæbspåner blandes med ca. 1 liter 50° C varmt vand.
2. Påfør forsigtigt sæbevandet med en bomuldsklud.
3. Tør efter med en fugtig klud.

Den første behandling skal ske ca. en måned efter monteringen. Derefter skal træet rengøres og plejes efter behov.

Rengøring og pleje af olieret og vokset træ

Den medfølgende plejevoks er et universel efterbehandlings- og plejemiddel på basis af naturlige olier med tilsætning af bi- og carnavoks. Plejevoksen er velegnet til alle træ- og møbeloverflader samt til opfriskning af voks-, olie- og lakbehandlede flader. Fjerner diverse pletter (bl.a. vandskjolder) samt ikke vandopløselige pletter.

1. Løse urenheder fjernes med en tør klud.
2. Påfør et tyndt lag voks med en bomuldsklud.
3. Fordel voksen grundigt og lad den tørre i ca. 10 minutter.
4. Træet efterpoleres forsigtigt.

Ingen fare for selvantændelse. Brugte klude kasseres efter brug.

Den første behandling skal ske umiddelbar efter monteringen. Derefter skal træet rengøres og plejes efter behov.

Rengøring og pleje af tekstiler og læder

Tara/
Caballero Må kun håndvaskes ved højst 40° Stryges ved maks. 150° Tåler ikke
klorblegning, rensning eller tumbletørring.



Nantes Tåler normal rensning i perchlor, mineralsk terpentint og lignende. Tåler ikke
strygning, klorblegning eller tumbletørring.



Terco Må ikke vaskes, tåler kun skånsom rensning i perchlor, stryges ved lav varme



Baltico
uni Tåler kun skånevask ved 30° Tåler normal rensning i perchlor, mineralsk
terpentint og lignende. Stryges og tumbles ved lav varme.



Baltico
mønstreet Tåler kun normal rensning i perchlor



Læder Rengøres med en blød klud evt. opvredet i demineraliseret vand. Brug aldrig
opvaskemidler, sulfo, opløsningsmidler eller andre rensningsmidler på læder.

Kunstlæder Rengøres med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat en mild universal-sæbe.
Brug aldrig stærke midler, polish eller voks.

Tips

LUFT- OG/ELLER LUGTGENER

Sammensætningen af drikkevand er forskellig fra landsdel til landsdel. I sjældne tilfælde kan
denne sammensætning føre til en forstyrrelse i vandets biologiske balance, som så kan
forårsage dannelse af luft- og/eller lugtgener i vandmadrassen.

Dannes der pludselig luft i vandmadrassen, skal denne udluftes og tilsættes Akva Quiet. Opstår
problemet gentagne gange, følg da nedenstående procedure for lugtgener i vandmadrassen.

Såfremt der opstår en ubehagelig lugt fra vandmadrassen, skal denne tømmes hurtigst muligt.
Derefter tilsættes 3 flasker Long Life, og vandmadrassen fyldes igen. Vær opmærksom på at
slangen skal være renskyttet ved den nye påfyldning. Se vejledning for madrasser.

Lugten kommer aldrig fra selve materialet, som vandmadrassen er lavet af. Derimod kan for sen
eller slet ingen påfyldning af Long Life samt brug af andre plejemidler end dem, der anbefales i
dette hæfte, være mulige årsager til problemet.

DIVIDER

Hvis divideren i en Soft Side seng er blevet trykket flad, lynes toppen af og divideren trækkes
op, så den igen får sin normale form og placering.

VINYLLUGT

En ny vandmadras kan de første par uger lugte af vinyl. Lugten forsvinder af sig selv, men kan
formindskes ved brug af Vinyl Wash og Akva Guard.