

AKVA SOFT / AKVA JUNIOR

- Monter sokkelramme (1) og (2). Se vejledning for Akva sokler.
- Monter bunden af betrækket, så Akva logoet placeres i fodenden (3). Tag toppen af, stik fikseringspadlerne igennem hullerne i bunden af betrækket, og sæt dem fast i hullerne på bundpladen.
- Skumrammens sider (4) lægges først i betrækket herefter lægges skummets ender i (5).
- Varmelegeme(r) lægges på (6). Ledning føres under skumrammen og igennem hullet i betræksbunden og bundpladen som vist på tegning (7). Se vejledningen for Akva Vital Electronic varmelegeme før montering af varmelegeme.
- Monter sikkerhedsdugen (8). Sikkerhedsdugen leveres i to varianter: inliner 8.1 og outliner 8.2.
- Ved en seng med to vandmadrasser placeres den medfølgende skum- eller vanddivider i midten (9), når sikkerhedsdugen er monteret.
- Vandmadrassen lægges i sikkerhedsdugen (10). Se vejledning for madras.
- Efter påfyldning af vand, udluftning og påfyldning af Long Life (vanddesinfektionsmiddel) lynes betrækkets top på betræksbunden (11). Se i øvrigt vejledning for betræk.

