

## AKVA VEGA

- Sokkelrammen samles med aluminiumshjørner (1).
- Monter hovedgærdebeslag, hvis sengen er med hovedgærde (2).
- Monter hovedgærdet ved at sætte åbningerne i bunden af gavlen ned over hovedgærdebeslagene (2).
- Hvis hovedgærdet er med lamper, fastgøres disse fra indersiden af gavlen (2.1). Husk at tilslutte strømmen.
- Stabilisatorerne placeres inde i sokkelrammen. Se vejledning for Akva Box.
- Bundpladerne lægges på sokkelrammen og samles med firben (3). Se evt. vejledning for Akva Box.
- Saml krom benene med skruerne (4.1). Placer dem rundt om soklen.
- Hvis sengen er med hovedgærde, monteres der i hovedenden kromben til gavl. Hvis sengen er uden gavl, er kromben til hoved- og fodende ens (4.2).
- Inden den polstrede ramme samles, monteres det lille forkromede vinkelbeslag løst i de forborede huller med spændeskiven (5).
- Rammen sættes på bundpladen, hvor bundpladen passer i udfræsningen (6). Samles med vinkelbeslag. Vinkelbeslagene skrues først løst fast i alle fire hjørner. Når rammen er samlet, spændes skruerne.
- Krombenene monteres på den polstrede ramme ved at skrue dem fast til det lille vinkelbeslag (6.1). Vinkelbeslaget kan justeres samtidig med, at benene skrues fast.
- Fastgør rammen til bundpladen med et vinkelbeslag.
- Monter bunden af betrækket, så Akva-logoet placeres i fodenden (7). Tag toppen af, sæt fikseringspadlerne i hullerne i bunden af betrækket, fastgør betrækket ved at sætte padlerne i hullerne på bundpladen.
- Skumrammens sider (8) lægges først i betrækket, herefter lægges skummets ender i (9).
- Varmelegeme(r) lægges på (10). Ledningen føres under skumrammen og igennem hullet i betræksbunden og bundpladen som vist på tegningen. Se vejledning for Akva Vital Electronic varmelegeme før montering af varmelegeme.
- Monter sikkerhedsdugen (11). Sikkerhedsdugen leveres i to varianter: inliner eller outliner.
- Ved en seng med to vandmadrasser placeres den medfølgende skum- eller vanddivider i sengens midte (11), når sikkerhedsdugen er monteret.
- Vandmadrassen lægges i sikkerhedsdugen (12). Se vejledning for madras.
- Efter påfyldning af vand, udluftning og påfyldning af Long Life (vanddesinfektionsmiddel) lynes betrækkets top på betræksbunden (13). Se i øvrigt vejledning for betræk.

