

MASSAGE

- Massagemåttan monteres, når skummet er placeret.
- Ved en seng med dual madrasser er det vigtigt, at massagemåttan (**1**) bliver placeret i den ene side. Massagemåttan placeres midt under den ene af madrasserne. Vi anbefaler, at massagemåttan placeres ca. 10 cm fra skummerammen i hovedenden. Massagemåttan må under ingen omstændigheder monteres under divideren.
- Varmelegemet placeres ovenpå massagemåttan. Placeringen er angivet på massagemåttan. Det er vigtigt, at vinylen under varmelegemet ligger helt glat samt, at selve varmelegemet ligger glat og uden nogen former for folder.
- Ledningen fra varmelegemet føres igennem hullet i massagemåttan (**2**). Se vejledningen for Akva Vital Electronic varmelegeme før montering af varmelegeme.
- Ledningerne fra hhv. varmelegeme og massagemåtte føres under massagemåttan, under skummet, igennem hullet i betræksunderdelen og evt. bundpladen. Se vejledning for Akva vandseng.
- For brug af massage: se separat anvisning

