

# MASSAGE

- Die Massagematte wird plziert, wo auch das Heizsystem plziert wird.
- Die Öffnung für das Heizsystem zeigt Richtung Fussende. Je nach Bettgrösse muss die Massagematte mittig unter dem Wasserkern verlegt werden. Bei Dual-Matratzen ist es wichtig, dass die Massagematte (**1**) mittig unter einem der Wasserkerne plziert wird. Wir empfehlen, dass die Matte ungefähr 10 cm vom Kopfendeschaum plziert wird. Die Matte darf auf keinen Fall unter dem mittigen Trenner plziert werden.
- Das Hezelement auf die an der Massagematte markierte Stelle plziert. Es ist wichtig, dass das Vinyl unter der Heizung glatt und faltenfrei ist, und ebenfalls ganz glatt und faltenfrei muss die Heizung plziert werden.
- Das Kabel der Heizung durch das Loch in der Massagematte führen (**2**)  
Siehe auch Anleitung für Akva Vital Electronic Hezelement vor der Montage.
- Die Kabel von der Heziung bzw. der Massagematte werden unter die Massagematte, unter den Schaumrahmen, durch das Loch in dem Bezugsunterteil und eventuell durch die Bodenplatten geführt. Siehe auch Anleitung für das betreffende Bettmodell.
- Für die Anwendung der Massageeinheit: siehe ebenfalls beigelegte Bedienungsanleitung.

